

Inhalt.

I. Vorschriften, die der Fahrer vor Inbetriebsetzung des Bulldog kennen muß.

	Seite		Seite
Kühlung:			
1. Kühlwasser einfüllen	7	15. Schmierplan	18
2. Kesselsteinverhütungsmittel	8	Kraftstoffzuführung:	
3. Kühlwasser bei Frostgefahr	8	16. Kraftstoff, Beschaffenheit .	21
4. Gefrierschutzmittel	9	17. Kraftstoff einfüllen	22
5. Kühler-Regulierklappen . . .	9	18. Absperrventile	22
6. Sicherheitsschraube	10	19. Kraftstoffdüse, Einstellung .	23
Schmierung:			
7. Schmieröl, Beschaffenheit .	11	20. Kraftstoff vorpumpen	24
8. Schmieröl einfüllen	11	21. Kraftstoffdüse, Prüfung . . .	25
9. Schmiersystem	12	Luftzuführung:	
10. Schmieröl vorpumpen	14	22. Luftfilter	26
11. Schmieröl ablassen	15	23. Luftfilter, Reinigung	27
12. Getriebeöl, Einfüllen, Ab-		Zündung:	
lassen, Prüfung	15	24. Motor-Arbeitsweise	28
13. Hochdruckfettschmierung .	16	25. Elektrische Anlaßzündung .	29
14. Fettpresse, Handhabung . .	17	26. Zündkerze, Prüfung	31
		27. Heizlampe, Bedienung . . .	34

II. Bedienung des Bulldog.

Inbetriebsetzung:		38. Luftreifen, Luftdruck	46
28. Vorbereitungen	37	39. Motorische Reifenfüllanlage	46
29. Anwerfen des Motors	37	40. Füllen der Ackerluftreifen	
30. Drehrichtung, Umsteuern . .	39	mit Wasser	48
31. Umschalten auf Kraftstoff-		41. Anhängervorrichtung	51
betrieb	39	Riemenbetrieb:	
32. Kraftstoffhebel	39	42. Aufstellung der Maschinen	51
33. Abstellen des Motors	41	43. Riemenscheibe, Größe	53
Fahrbetrieb:		44. Auskuppeln des Riemen-	
34. Motorkupplung, Bedienung	42	triebes	53
35. Schalten der Gänge	42	Zapfwellenantrieb:	
36. Bremsen, Betätigung	45	45. Zapfwelle, Beschreibung .	54
37. Luftreifen, Pflege	45	46. Zapfwelle, Bedienung	55

III. Pflege, Nachstellung, Reinigung.

47. Allgemeine Regeln	55	50. Kühler, Reinigung	58
Motor, Kühlung:		51. Kesselstein, Entfernung . . .	59
48. Ventilatorriemen nach-		52. Kühlerelemente auswech-	
spannen	56	seln	61
49. Ventilatorlager nachstellen	57		

	Seite		Seite
Schmierorgane:		Getriebe:	
53. Schmierölpumpen, Einstellung	61	77. Getriebe, Reinigung	93
54. Einstellung d. Oelerregulierung f. Zylinderschmierung	62	78. Getriebewellenlager, Nachstellung	94
55. Schmierölfilter, Reinigung	64	79. Differential, Ausbau	96
56. Schmierölbehälter, Reinigung	65	80. Hinterachslager, Einstellung	96
57. Boschöler, Reinigung	66	81. Getriebe, Zusammenbau	97
58. Filtersieb in Kurbelkammer, Reinigung	67	Fahrgestell:	
Kraftstoffzuführung:		82. Handbremse, Nachstellung	98
59. Kraftstoffbehälter, Reinigung	68	83. Hinterradbremse, Nachstellung	98
60. Kraftstofffilter, Reinigung	68	84. Beseitigung von Reifenschäden	99
61. Endregler, Einstellung	69	85. Ackerluftreifen, Abnahme, Aufziehen	101
62. Stößel, Einstellung	70	86. Vorderradluftreifen, Abnahme, Aufziehen	106
63. Kraftstoffpumpe, Reinigung	72	87. Vorderradlager, Reinigung	108
64. Stopfbüchse, Packung	74	88. Vorderradlager, Nachstellung	110
65. Kraftstoffdüse, Reinigung	75	89. Vorderräder, Vorspur	111
66. Zündkopf, Reinigung	76	90. Steuerstange, Nachstellung	113
67. Schallfänger, Reinigung	77	Elektrische Anlage:	
Kraftübertragung:		91. Beleuchtungsarmatur	113
68. Steckenbleiben d. Kolbens	80	92. Lichtmaschine, Ueberholung	114
69. Zylinderkopf, Abnahme	80	93. Batterie, Wartung	117
70. Kolben-Ausbau	81	94. Kontrollampe	119
71. Kolben-Einbau	83	95. Sicherungen auswechseln	119
72. Kurbelgehäuse, Reinigung	84	96. Störungen in der Lichtanlage	120
73. Backenkupplung, Nachstellung	85	97. Behebung von Motorstörungen	121
74. Scheibenkupplung, Nachstellung	88	98. Ueberwinterung	124
75. Kupplungsbremse, Nachstellung	91	99. Wiederinbetriebnahme:	125
76. Zwischenrad, Nachstellung	92	100. Bulldog-Ueberwachung	125

IV. Gesetzliche Vorschriften.

101. Fahrbetrieb	126	103. Unterstellung (Garagenvorschriften)	131
102. Ortfester Betrieb	129	104. Lagerung von Kraftstoff	132

V. Technische Angaben Seite 133

Sachverzeichnis Seite 134